## Работа 3.6.1.

Спектральный анализ электрических сигналов.

## Спектральный анализ электрических сигналов.

**Цель работы:** изучение спектрального состава периодических электрических сигналов.

**Оборудование:** анализатор спектра СК4-56, генератор прямоугольных импульсов  $\Gamma$ 5-54, генератор сигналов специальной формы  $\Gamma$ 6-34, осциллограф  $\Gamma$ 1-76.

Многие физические процессы можно моделировать с помощью линейных дифференциальных уравнений. К решениям таких уравнений применим принцип суперпозиции: разнообразные сложные явления удобно представлять в виде суммы простых решений линейных уравнений. Для линейных уравнений такими простыми решениями являются гармонические функции. Математическая теория представления сложных функций в виде сумм гармонических составляющих получила название теории рядов и интегралов Фуръе.

В радиотехнике широко используется разложение сложных сигналов на гармонические колебания различных частот  $\omega$ . Функция  $F(\omega)$ , описывающая зависимость амплитуды гармоник от их частоты, называется амплитудной спектральной характеристикой - спектром исходного сигнала. Представление сложного периодического сигнала в виде суммы гармонических сигналов в математике называется разложением в ряд Фуръе. Непериодические сигналы представляются в виде интеграла Фурье.

Пусть заданная функция f(t) периодически повторяется с частотой  $\Omega_1=2\pi/T,$  где T - период повторения. Ее разложение в ряд Фурье имеет вид

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{i=1}^{\infty} [a_n \cos(n\Omega_1 t) + b_n \sin(n\Omega_2 t)]$$

$$\tag{1}$$

ИЛИ

$$f(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{i=1}^{\infty} A_n \cos(n\Omega_1 t - \psi_n). \tag{2}$$

где  $a_0/2=A_0/2$  - среднее значение  $f(t),\,a_n$  и  $b_n$  - амплитуды членов разложения, определяющиеся по формулам

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \cos(n\Omega_1 t) dt,$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \sin(n\Omega_1 t) dt,$$

точку  $t_1$  можно выбрать произвольно. При этом между коэффициентами существует следующая связь:

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}; \quad \psi_n = \arctan \frac{b_n}{a_n}$$

Таким образом, видно, что сигнал раскладывается в сумму сигналов с частотами  $\Omega_1$ ,  $2\Omega_1$ ,  $3\Omega_1$ , и т.д. Представляя  $\cos \alpha$  в виде

$$\cos \alpha = \frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2}$$

и подставляя в (2):

$$f(t) = \frac{1}{2} \left( A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-i\psi_n} e^{in\Omega_1 t} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{i\psi_n} e^{-in\Omega_1 t} \right)$$

Вводя комплексные амплитуды

$$\widetilde{A_n} = A_n e^{-i\psi_n}; \quad \widetilde{A_{-n}} = A_n e^{i\psi_n}; \quad \widetilde{A_0} = A_0$$
 (3)

получим

$$f(t) = \frac{1}{2} \sum_{n = -\infty}^{\infty} \widetilde{A_n} e^{in\Omega_1 t}$$
(4)

Видно, что введение отрицательных частот  $(-n\Omega_1)$  позволяет записать разложение Фурье простым способом. (3) обеспечивают действительность суммы (4): каждой частоте  $k\Omega_1$  соответствует в (2) один член (n=k), а в (4) - два (n=k) и n=-k). Формулы (3) позволяют переходить от комплексного представления и обратно.

Для рассчета комплексных амплитуд умножим левую и правую части (4) на  $e^{-ik\Omega_1 t}$  и проинтегрируем за период, например, от 0 до  $2\pi/\Omega_1$ . В правой части обнулятся все члены, кроме n=k, дающего  $A_kT/2$ . Поэтому

$$A_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t)e^{-ik\Omega_1 t} dt.$$

Теперь рассмотрим функции, исследуемые в работе.

Периодическая последовательность прямоугольных сигналов с амплитудой  $V_0$ , длительностью  $\tau$ , частотой повторения  $f_{\text{повт}}=1/T$ , где T - период повторения импульсов.

Найдем среднее значение:

$$\langle V \rangle = \frac{a_0}{2} = \frac{A_0}{2} = \frac{1}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} V_0 dt = V_0 \frac{\tau}{T}$$




Рис. 1: Периодическая последовательность прямоугольных импульсов

Амплитуды косинусных составляющих будут равны

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} V_0 \cos(n\Omega_1 t) dt = 2V_0 \frac{\tau}{T} \frac{\sin(n\Omega_1 \tau/2)}{n\Omega_1 \tau/2} \sim \frac{\sin(x)}{x}$$




Рис. 2: Спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов

Поскольку функция четная, все амплитуды синусоидальных гармоник будут нулевыми. Амплитуды гармоник меняются по закону  $\frac{\sin(x)}{x}$ . На графике изображен случай, когда T крастно  $\tau$ . Назовем шириной спектра  $\Delta \nu$  расстояние от первого максимума, возникающего от главного максимума до первого нуля, возникающего при  $\Omega_1 = 2\pi/T$ . При этом  $\Delta \omega \tau \approx 2\pi$ , или  $\Delta \nu \Delta t \approx 1$ .

Периодическая последовательность цугов гармонического колебания  $V_0\cos(\omega_0 t)$  с длительностью цуга  $\tau$  и периодом повторения T.

Функция также симметричная относительно t=0. Амплитуда n-й гармоники определяется выражением

$$A_n = a_n = \frac{2}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} V_0 \cos(\omega_0 t) \cdot \cos(n\Omega_1 t) dt =$$




Рис. 3: Периодическая последовательность цугов

$$=V_0 \frac{\tau}{T} \left( \frac{\sin[(\omega_0 - n\Omega_1)\frac{\tau}{2}]}{(\omega_0 - n\Omega_1)\frac{\tau}{2}} + \frac{\sin[(\omega_0 + n\Omega_1)\frac{\tau}{2}]}{(\omega_0 + n\Omega_1)\frac{\tau}{2}} \right)$$




Рис. 4: Спектр периодической последовательности цугов

Такое спектральное распределение  $F(\omega)$  для случая, когда T кратно  $\tau$ , представлено на рис. 5. Сравнивая этот график с аналогичным для прямоугольных импульсов, видим, что они аналогичны, но максимумы сдвинуты на почастоте на  $\omega_0$ .

**Амплитудно-модулированные сигналы**. Рассмотрим гармонические колебания частоты  $\omega_0$ , амплитуда которых медленно меняется по гармоническому закону с частотой  $\Omega$  ( $\Omega \ll \omega_0$ ):

$$f(t) = A_0[1 + m\cos(\Omega t)]\cos(\omega t) \tag{5}$$

Коэффициент m называется глубиной модуляции. При m < 1 амплитуда ко-




Рис. 5: Гармонические колебания, модулированные по амплитуде

лебаний меняется от минимальной  $A_{min} = A_0(1-m)$  до максимальной  $A_{max} = A_0(1+m)$ . Глубина модуляции может быть представлена в виде

$$m = \frac{A_{max} - A_{min}}{A_{max} + A_{min}}$$

Преобразовывая уравнение (5), получим спектр:

$$f(t) = A_0 \cos(\omega_0 t) + A_0 m \cos(\Omega t) \cos(\omega_0 t) =$$

$$= A_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{A_0 m}{2} \cos(\omega + \Omega)t + \frac{A_0 m}{2} \cos(\omega - \Omega)t$$




Рис. 6: Спектр гармонических колебания, модулированных по амплитуде

Спектр  $F(\omega)$  таких колебаний содержит три составляющих. Основная компонента представляет собой исходное немодулированное колебание с несущей частотой  $\omega_0$  и амплитудой  $A_{\rm och}=A_0$  - первое слагаемое в правой части последнего уравнения. Боковые компоненты спектра соответствуют гармоническим колебаниям с частотами  $(\omega_0+\Omega)$  и  $(\omega_0-\Omega)$  - второе и третье слагаемые. Амлитуды этих колебаний одинаковы и составляют m/2 от амплитуды немодулированного сигнала:  $A_{\rm fok}=A_0m/2$ .

#### А. Исследование спектра периодической последовательности прямоугольных импульсов

#### Экспериментальная установка.

Схема для исследования спектра периодической последовательности прямоугольных импульсов представлена на рис. 7. Сигнал с выхода генератора прямоугольных импульсов Г5-54 подаётся на вход анализатора спектра и одновременно - на вход У осциллографа. С генератора импульсов на осциллограф подаётся также сигнал синхронизации, запускающий ждущую развёртку осциллографа. При этом на экране осциллографа можно наблюдать саму последовательность прямоугольных импульсов, а на экране ЭЛТ анализатора спектра - распределение амплитуд спектральных составляющих этой последовательности.

В наблюдаемом спектре отсутствует информация об амплитуде нулевой гармоники, т. е. о величине постоянной составляющей; её местоположение (начало отсчёта шкалы частот) отмечено небольшим вертикальным выбросом.




Рис. 7: Схема для исследования периодической последовательности приямоугольных импульсов

### Ход работы:

- 1. Получим на экране спектр импульсов с параметрами  $f_{\text{повт}}=10^3~\Gamma$ ц;  $\tau=25~$ мкс. Первый ноль амплитуды наблюдается ни  $\nu=10~$ к $\Gamma$ ц. При увеличении  $\tau$  вдвое мы наблюдаем уменьшение нуля амплитуды до 5~к $\Gamma$ ц, при увеличении  $f_{\text{повт}}$  вдвое ноль не меняется, зато возрастает аплитуда сигнала.
  - 2. Снимем зависимость ширины спектра  $\Delta \nu$  от длительности импульса  $\tau$ :


$\tau$ , MKC	$\Delta  u$ , к $\Gamma$ ц	$1/\tau$ , mkc <sup>-1</sup>
40.0	26.0	0,025
60.0	17.0	0,017
80.0	12.0	0,013
100.0	10.0	0,010
120.0	8.0	0,008
140.0	7.0	0,007
160.0	6.0	0,006
180.0	6.0	0,006
200.0	5.0	0,005

В данном случае примем погрешность  $\sigma_{\tau}$  равной 0.1 мкс, так как мы имеем возможность выставлять  $\tau$  на генераторе с точностью до десятых. Соответственно, погрешность  $1/\tau$  будет пренебрежимо мала, т.к., вычисленная по формуле

$$\sigma_{1/\tau} = \frac{1}{\tau} \cdot \varepsilon_{\tau},$$

она составляет доли процентов от величины, и в данном случае может не учитываться, так как она на два порядка меньше, чем порядок значащих цифр. Погрешность  $\sigma_{\nu}$  примем равной 0.5 к $\Gamma$ ц, так как деления на шкале спектрометра на экране не позволяют измерять с большей точностью.

Таким образом, можем построить график  $\Delta \nu (1/\tau)$ :





Из графика определим угол наклона:  $\frac{\Delta(\Delta\nu)}{\Delta(1/\tau)}=1,0.$  Полученное значение совпадает с теоретическим, ожидаемым значением.

3. Снимем зависимость частот и амплитуд от номера гармоник для двух значений  $\tau$ :  $\tau=50$  мкс и  $\tau=100$  мкс:

au=50 мкс			$ au=100~{ m mkc}$			
$\overline{N}$	$\nu$ , к $\Gamma$ ц	A, м $B$	N	$\nu$ , к $\Gamma$ ц	A, $MB$	
1	1	3,23	1	1	6,35	
2	2	3,07	2	2	5,89	
3	3	3,01	3	3	5,35	
4	4	2,89	4	4	4,64	
5	5	2,73	5	5	3,87	
6	6	2,53	6	6	3,01	
7	7	2,34	7	7	2,13	
8	8	2,13	8	8	1,29	
9	9	1,95	9	9	0,61	
10	10	1,82	10	10	0,00	
11	11	1,69	11	11	0,52	
12	12	1,59	12	12	0,91	
13	13	1,33	13	13	1,21	
14	14	1,10	14	14	1,33	
15	15	0,91	15	15	1,32	
16	16	0,74	16	16	1,18	
17	17	0,49	17	17	0,93	
18	18	0,30	18	18	0,63	
19	19	0,16	19	19	0,31	
			20	20	0,00	

По значениям восстановим графики, полученные на спектрографе:





Здесь погрешности примем равными  $\sigma_A=0.02$  мВ, так как в этих пределах колебались значения, снимаемые с экрана. Погрешность  $\sigma_{\nu}=0.5$  к $\Gamma$ ц, так как сетка идет с шагом 1к $\Gamma$ ц.

# Б. Исследование спектра периодической последовательности цугов гармонических колебаний

#### Экспериментальная установка.

Исследование спектра периодически чередующихся цугов гармонических колебаний проводится по схеме, изображённой на рис. 8. Генератор Гб-34 вырабатывает синусоидальные колебания высокой частоты. На вход АМ (амплитудная модуляция) генератора Гб-34 подаются прямоугольные импульсы с генератора Г5-54 и синусоида модулируется - «нарезается» на отдельные куски - цуги. Эти цуги с выхода генератора Гб-34 поступают на вход спектроанализатора и одновременно на вход У осциллографа. Сигнал синхронизации подаётся на вход X осциллографа с генератора импульсов.





Рис. 8: Схема для исследования периодической последовательности цугов высокочастотных колебаний

#### Ход работы:

- 1. Установим длительность импульсов равной  $\tau=100$  мкс, затем  $\tau=200$  мкс. При этом резко возрастает амплитуда сигнала, а  $\Delta \nu$  уменьшается с 10 до 5 к $\Gamma$ ц.
- 2. Установим длительность импульса  $\tau=100$  мкс. Меняя несущую частоту  $\nu_0$ , увидим, что значениям 10, 25 и 40 к $\Gamma$ ц соответствуют максимумы амплитуд, достигающиеся на частотах 9, 24 и 39 к $\Gamma$ ц. При этом  $\Delta \nu$  остается примерно одной и той же.
- 3. Установим значение несущей частоты  $\nu_0=30$  к $\Gamma$ ц, длительность импульса  $\tau=100$  мкс. Найдем  $\delta \nu$  для нескольких частот повторений  $f_{\text{повт}}$ :

	$f_{\text{повт}}$ , к $\Gamma$ ц					
ĺ	$\delta  u,$ к $\Gamma$ ц	0.5	1.0	2.0	4.0	5.0


Погрешности  $\sigma_{\delta\nu}$  и  $\sigma_{f_{\text{повт}}}$  примем равными 0.1 кГц и 0.1 кГц соотвестветнно. Построим график  $\delta\nu(f_{\text{повт}})$ :




Установим  $\tau=100$  мкс и снимем зависимость амплитуд и частот для различных гармоник для частот  $f_{\text{повт}}=1$  к $\Gamma$ ц и  $f_{\text{повт}}=2$  к $\Gamma$ ц:

$f_{ m nobt}=1$ к $\Gamma$ ц			$f_{ m nobt}=2$ к $\Gamma$ ц			
N	$\nu$ , к $\Gamma$ ц	A, $MB$	N	$\nu$ , к $\Gamma$ ц	A, мВ	
22	22	20,1	22	22	35,1	
23	23	26,4	23	24	72,8	
24	24	36,4	24	26	99,1	
25	25	42,7	25	28	123,0	
26	26	50,2	26	30	135,5	
27	27	55,2	27	32	125,5	
28	28	62,7	28	34	101,6	
29	29	64,0	29	36	60,2	
30	30	64,0	30	38	26,4	
31	31	65,2				
32	32	60,2				
33	33	57,7				
34	34	45,2				
35	35	38,9				
36	36	32,6				
37	37	21,3				
38	38	15,1				

Восстановим графики, полученные на спектрометре:



 $f_{\text{повт}} = 1$ к $\Gamma$ ц



 $f_{\text{повт}} = 2$ к $\Gamma$ ц

СРАВНИТЬ ЧТО-ТО ТАМ

# В. Исследование спектра гармонических колебаний, модулированных по амплитуде

#### Экспериментальная установка.

Схема для исследования амплитудно-модулированного сигнала представлена на рис. 9. Модуляционный генератор встроен в левую часть генератора сигналов Гб-34. Синусоидальный сигнал с частотой модуляции  $f_{\text{мод}} = 1$  к $\Gamma$ ц подаётся с модуляционного генератора на вход АМ (амплитудная модуляция) генератора, вырабатывающего синусоидальный сигнал высокой частоты (частота несущей  $\nu_0 = 25$  к $\Gamma$ ц). Амплитудно-модулированный сигнал с основного выхода генератора поступает на осциллограф и на анализатор спектра.

# 

Рис. 9: Схема для исследования спектра высокочастотного гармонического сигнала, промодулированного по амплитуде низкочастотным гармоническим сигналом

#### Ход работы:

Снимем зависимость  $A_{max}$ ,  $A_{min}$ ,  $A_{och}$ ,  $A_{fok}$  от размаха сигнала  $A_0$ . Также определим глубину модуляции m по формуле

$$m = \frac{A_{max} - A_{min}}{A_{max} + A_{min}}$$

и найдем зависимость отношения  $A_{\text{бок}}/A_{\text{осн}}$ .


Погрешности амплитуд примем равными  $0.2~\mathrm{mB}$ , так как в этих пределах колебались графики на экране. Погрешностью  $A_0$  на этом фоне можно пренебречь. Тогда из формул видно, что

$$\sigma_m = \langle m \rangle \cdot (\varepsilon_- + \varepsilon_+)$$

Данную погрешность можно не учитывать, так как она на несколько порядков меньше порядка значащих цифр m. Погрешностью отношения частот можно пренебречь по тем же причинам.

$A_0$ , B	$A_{max}$ , мВ	$A_{min}$ , мВ	$A_{\text{осн}}$ , мВ	$A_{\text{бок}}$ , мВ	m	$A_{\rm 6ok}/A_{ m och}$
0,2	545,8	443,0	323,1	15,7	0,10	0,05
0,6	643,7	350,1	323,1	48,9	0,30	0,15
1,0	741,6	242,2	323,1	80,9	0,51	0,25
1,4	849,5	144,3	323,7	114,2	0,71	0,35
1,8	944,8	41,5	320,6	149,3	0,92	0,47
2,0	981,9	15,8	313,7	165,2	0,97	0,50

Построим график  $A_{\text{бок}}/A_{\text{осн}}(m)$ :



Определим угловой коэффициент:  $\frac{\Delta(A_{60\text{к}}/A_{\text{осн}})}{\Delta m}=0.5$ . Полученное значение совпадает с ожидаемым теоретическим, т.к. мы ожидали получить отношение, равное 1/2.

Меняя частоту модуляции при m=1, видим, что при увеличении частоты модуляции увеличивается  $\delta \nu$ .